
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
100

Number	Description	Code
001	HOUSING: SHARPENER	09673
002	SHARPENER ASSY NO HOUSING	09808
003	DEBURRING STONE	09811
004	SHARPENER SUPPORT CE	09764
005	TIE-ROD ASSY: BLADE COVER	09600
006	GAUGE PLATE 250	09733
007	REGULATOR PLATE SUPPORT	09729
008	BASE	09650
009	SLOT COVER: REGULATOR PLATE	09609
010	SWITCH ASSY 230V	0049
011	KNIFE WIPER SCREW	09532
013	REGULATOR KNOB	09740
014	SLICE THICKNESS CONTROL CAM	09605
015	REGULATOR PLATE MOVEMENT ASSY	09601
016	CAPACITOR (PRM250)	07402
017	CORDSET WITH PLUG UK	07506
018	MOTOR 240/1/50	09754
019	BOTTOM COVER	06120
020	E SHAPED HANDLE CE	09684
021	MICROSWITCH	09537
022	RUBBER FOOT	09687
023	CARRIAGE ASSY ARGENTA	09602
024	GUIDE BAR	09714
025	SLIDING SHAFT	09710
026	FINGER GUARD: PRODUCT HOLDER	09184
027	SHARPENING STONE	09810
028	PULLEY ASSY	09809
029	BELT	10885
030	250MM BLADE W/EXTRACTOR HOLES	08011F
031	BLADE RING GUARD	09527
032	BLADE COVER 250 WITH RET.STUD	09685
033	FOOD PUSHER ASSY WITH HANDLE	09583
034	HANDLE: FOOD PUSHER	09596
035	PRODUCT HOLDER WITH SHAFT	09697
036	SUPPORT: PRODUCT HOLDER/ARGENTA CE	09698I
037	KNOB: PRODUCT HOLDER SUPPORT	09699
100	BLADE EXTRACTOR ASSY DIAM.250	0117